

INT69 EXF2 Diagnose



Tabella dei parametri 22 A 713 P081

I parametri possono essere letti con il codice funzione 3 .

INT69 EXF2 Diagnose

Parametro	La zona	Predefi	Unità	Modbus		Moltiplicatore	Divisore
				indirizzo	Tipo di dati		
Dispositivo							
Imposta / cambia password	0=Disattivato...65535	0=Disattivato					
Sensore perdite							
Perdita 1 attiva	Disattivato; Supera resistenza; Resistenza di seguito	Resistenza di seguito		8898	enumerazione		1 1
Perdita 1, valore di disinserimento	10...1000	60	kΩ	8901	u 16bit		1 1
Perdita 1, valore di avvertenza	10...1000	75	kΩ	8902	u 16bit		1 1
Perdita 1, isteresi	10...999	10	kΩ	8903	u 16bit		1 1
Perdita 1, ritardo d'intervento	00:00.1...59:59.9	01:00.0	mm:ss.f	8899	u 16bit		1 10
Perdita 1, ritardo di riavvio	00:00:00...18:12:14; bloccato	00:00:00	hh:mm:ss	8900	a 16bit; 65535 = bloccato		1 1
Relè 1							
Selezione degli allarmi 1	Bit 00: Temperatura del motore;	-		9205	a 16bit; 65535 = bloccato		1 1
	Bit 01: Perdita;	-					
Relè 2							
funzione	Disattivato; All Warnings; All alarms; selezione dell'evento	selezione dell'evento		9207	enumerazione		1 1
Selezione degli allarmi	Bit 00: Temperatura del motore;	-		9208	enumerazione		1 1
	Bit 01: temperatura;	-					
	Bit 02: Perdita;	Perdita					
	Bit 03: Guasto del dispositivo;	-					
Avvisi di selezione 1	Bit 00: Temperatura del motore;	-		9209	enumerazione		1 1
	Bit 01: temperatura;	-					
	Bit 02: Perdita;	-					
	Bit 03: servizio;	-					

INT69 EXF2 Diagnose

Parametro	La zona	Predefi	Unità	Modbus		Moltiplicatore	Divisore
				indirizzo	Tipo di dati		
Intervallo manutenzione							
Intervallo manutenzione attivo	Disattivato; Riavvio; Attivo; Scaduto	Disattivato		8988	enumerazione	1	1
Intervallo manutenzione, durata	100...26280	24000	h	8989	u 16bit	1	1

KRIWAN Industrie-Elektronik GmbH

Allmand 11
74670 Forchtenberg Phone (+49) 7947 822 0 info@kriwan.com
Germany Fax (+49) 7947 1288 www.kriwan.com